TDP-225 / TDP-225W

熱感式條碼印表機

使用手册



目	錄
---	---

版權聲明	i
1. 產品介紹	ii
1.1 印表機簡介	ii
1.2 安規規範	ii
2. 入門	1
2.1 拆封及檢查	1
2.2 印表機組件	2
2.2.1 外觀	2
2.2.2 內部	3
2.2.3 後部	4
3. 安裝	5
3.1 安裝印表機	5
3.2 安裝標籤	5
3.2.1 安裝標籤	5
3.2.2 安裝外部進紙標籤(僅 TDP-225 機種有此功能)	9
3.2.3 剝紙模式裝紙(選配)	11
3.2.4 裁刀模式裝紙(選配)	13
3.3 印表機診斷工具(Diagnostic Tool)	15
3.3.1 啓用 Diagnostic Tool 工具程式	15
3.3.2 印表機組態設定(感應器校正、設定乙太網路、設定印表機 RTC	時間
參數)	16
3.4 用印表機診斷工具(Diagnostic Tool)設定乙太網路 (TDP-225 機種此為	꽱配
功能)	17
3.4.1 經由 USB 介面設定	17
3.4.2 經由 Ethernet 介面設定	18
3.5 使用 MicroSD 記憶卡	20
3.6 壁掛功能	21
3.7 利用印表機 USB Host 介面功能連接 USB 介面鍵盤的使用方式(TDP-2	225W
機種此爲工廠選配)	22
4. LED 指示燈及按鍵功能	23
4.1 LED 指示燈	23
4.2 一般按鍵功能	23
4.3 開機功能	23
4.3.1 間隙/黑標感應器偵測	24
4.3.2 間隙/黑標感應器偵測;列印自測值並進入除錯模式	24

4.3.3 印表機初始化	27
4.3.4 選用並校正黑標感應器	28
4.3.5 選用校正間隙感應器	28
4.3.6 跳過 AUTO.BAS 程式	29
5. 故障排除	30
5.1 LED 指示燈狀態	30
5.2 列印品質	31
5.3 LCD 螢幕顯示訊息(TDP-225 機種此爲選配功能)	32
6. 保養	33
更新記錄	35

版權聲明

本文件所收錄之資訊如有更動本公司不再另行通知。

本文件中的內容之版權屬於鼎翰科技股份有限公司所有,除非版權法允許的部分否則未經鼎翰科技股份有限公司同意,不得翻譯、複製或修改文件中內容。

本產品所屬的程式部分亦受到版權法保護,版權所有不得侵犯;未得到鼎翰科技股份有限公司的書面同意,任何人不得修改、翻譯或重製這些程式。

1. 產品介紹

1.1 印表機簡介

感謝您購買本公司出品的條碼印表機。這款小巧桌上型印表機將提供您安全可靠且高效能的列 印品質。

本系列印表機提供熱感列印方式。列印速度可調整在每秒 2.0、3.0、4.0、或 5.0 时。可使用 多種印刷材質,包括紙卷、紙切片及摺頁、間隙或黑標的標籤。除此之外,其他常用的條碼紙 均可使用。一種 TTF 字型和八組不同尺寸的英數字型和 4 種條碼列印方向。透過應用放大功能, 字體尺寸可以做範圍變化。因此,可以大幅提昇標籤印製的效率。

1.2 安規規範

CE Class B:

EN55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 IEC 61000-4 Series EN61000-3-2: 2006 & EN61000-3-3: 1995+A1: 2001 FCC Part 15, Class B UL, CUL: UL60950-1 CCC: GB4943-2001 GB9254-2008; GB17625.1-2003 C-Tick: CFR 47, Part 15/CISPR 22 3rd Edition: 1997, Class B ANSI C63.4: 2003 Canadian ICES-003 TÜV/Safety: EN60950-1 / IEC 60950-1

Wichtige Sicherheits-Hinweise

1. Bitte lesen Sie diese Hinweis sorgfältig durch.

2. Heben Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

3. Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromentz zu trennen. Verwenden Sie keine Flüssig-oder Aerosolreiniger. Am besten eignet sich ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.

4. Die Netzanschluß-Steckdose soll nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.

5. Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schűtzen.

6. Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sicheren Stand zu achten. Ein Kippen oder Fallen könnte Beschädigungen hervorrufen.

7. Beachten Sie beim Anschluß ans Stromnetz die Anschlußwerte.

8. Dieses Gerät kann bis zu einer Außentemperatur von maximal 40° C betrieben werden.

警告

- 1. 手指及身體其他部位請遠離裁刀模組中危險可動部位
- 2. 主機板中包含的計時器電池 CR2032 如果更換不正確會有爆炸的危險
- 3. 請依製造商說明書處理用過之電池

"ORSICHT"

Explosionsgetahr bei unsachgemen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem nlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

WARNUNG! GEFÄHRLICHE BEWEGLICHE TEILE – FINGER UND ANDERE KÖRPERTEILE FERNHALTEN!

VORSICHT!

EXPLOSIONSGEFAHR BEI ERSATZ DER BATTERIE DURCH UNZULÄSSIGEN TYP. VERBRAUCHTE BATTERIEN IMMER VORSCHRIFTSGEMÄSS ENTSORGEN!

注意:

該印表機每個點行的最大列印率為 15%, 若需列印全寬黑線, 黑線高度不可大於 40 個點 (203 DPI 機 種為 5mm 高)

2. 入門

2.1 拆封及檢查

本印表機業經特殊包裝以抵抗運輸途中可能產生的損害。然而鑑於印表機於運輸途中仍可能受 到意想不到的損害,於收到印表機時,請仔細檢查包裝及印表機裝置。萬一有明顯的損傷,請 直接接洽販售經銷商指明損傷的程度。若有需要,請保留包裝材以便郵寄印表機。

當您收到您的條碼印表機之後,請將其置放於乾淨、平穩的桌面上,小心地拆開印表機的包裝 材料。清點是否包含以下的物品:

- 印表機一台
- 光碟片一片
- 快速安裝指南一份
- 電源線一條
- 電源供應器一個
- USB 纜線一條



請妥善保管印表機的包裝配備及材料以便日後搬運的需要;如果上述物品中,有任何短少或缺失,請洽您購買商號的客戶服務部門。

2.2 印表機組件

2.2.1 外觀



*MicroSD卡建議規格:

SD 卡規格	SD 卡容量	經驗證過的廠牌		
V1.0, V1.1	MicroSD 128 MB	Transcend/創見, Panasonic/國際		
V1.0, V1.1	MicroSD 256 MB	Transcend/創見, Panasonic/國際		
V1.0, V1.1	MicroSD 512 MB	Transcend/創見, Panasonic/國際		
V1.0, V1.1	MicroSD 1 GB	Transcend/創見, Panasonic/國際		
V2.0 SDHC CLASS 6	MicroSD 4 GB	Transcend/創見		
-請使用 FAT 的檔案系統				
-檔名請用 8.3 的格式,不支援長檔名				



2.2.3	後部
-------	----



3. 安裝

3.1 安裝印表機

1.將印表機放置在平穩的表面上。

2.確認電源呈關閉狀態。.

3.將 USB 電纜線插入印表機後方插槽,再將電纜線的另一端接入電腦相對應的適當插槽。

4.將電源線插入印表機後方電源插槽,再將另一端插入交流電插座。

注意: 請務必於印表機電源開關是在關閉狀態下, 才將電源線插入印表機後方的電源插槽

3.2 安裝標籤

3.2.1 安裝標籤

1.雙手開啓左右兩側的上蓋開啓鈕並掀起上蓋至最大的角度。



2.紙卷夾持座可旋轉 180 度選擇使用 1 吋或 1.5 吋的紙卷軸心。(僅 TDP-225 機種有此功能)







4.將紙卷放置入紙卷夾持座中並確認有將其套入紙卷軸心。



5.將標籤紙列印面朝上拉出,經過標籤感應器和標籤導紙器後拉過橡膠滾輪。



TDP-225 機種	TDP-225W 機種

7. 請使用 "Diagnostic Tool 工具程式" 依紙張類別設定適當的感應器類型並校正標籤感應器。(開啓 "Diagnostic tool" → 選取 "Printer Configuration" 頁面 → 按下 "Calibrate Sensor" 鍵)

Diagnostie Tool					
風水 語言 繁體中交				通訊介面 USB	」 設定
印表機設定 檔案管理 印表機功能 感應器校正	里 點陣字工具 通訊 「印表機設定 「印表機資訊	[工具]		單位	
網路設定 RTC設定	版本 里程數	Km	檢核碼	· 英时	国公 つ
列印測試頁	□ □ - 印表機設定 速度 遭度	-	碳帶 二	•	
印表機初始化	紙張寬度	_	國碼		
忽略 AUTO.BAS 列印白測百	紙張感測器	<u> </u>	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		
	間隙偏移量		黑標感測器強度	_	
印表機開啓 紙張卡紙	利印後動作 裁切張數		傳輸速率	-	
紙張用盡 碳帶用盡 磯帶調速錯誤	参考點 列印方向	<u> </u>	資料位元 同位元檢查	-	
1000中47月23日1000 暫停 列印中	偏移量調整 X軸列印線調整	_	停止位元	•	
其他錯誤 	Y軸列印刷器	載入	儲存		:
'T1 COM1 9	600,N,8,1 R TS			2009	/9/4 上午 11:35:14

注意:建議您更換不同類型的標籤紙,請再重新做一次感應器校正。

● 標籤安裝路徑



3.2.2 安裝外部進紙標籤(僅 TDP-225 機種有此功能)

- 1. 雙手開啓左右兩側的上蓋開啓鈕並掀起上蓋至最大的角度。
- 2. 拉開紙卷夾持座於標籤紙同寬,扳下紙卷夾持座固定開關(如下圖箭頭方向)固定紙卷夾持座。



3. 將標籤紙列印面朝上從外部進紙口拉入,經過標籤感應器和標籤導紙器後拉過橡膠滾輪。



- 4. 關閉印表機上蓋。
- 5. 請使用 "Diagnostic Tool 工具程式" 依紙張類別設定適當的感應器類型並校正標籤感應器。(開啓 "Diagnostic tool" → 選取 "Printer Configuration" 頁面 → 按下 "Calibrate Sensor" 鍵)

🖨 Diagnostic Tool						
關於						
		1		通訊介 USB	·面	設定
印表機功能	里 點陣子工具 通訊工具 -印表機設定 -印表機資訊	1		i r	單位	
	版本 里程數	Km	檢核碼		⊙ 英吋	○ 公厘
RTC設定 列印測試頁	印表機設定 速度		碳帶 「			
印表機重新啓動	濃度	<u> </u>	字元集	-		
印表 (現初) 始化 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	紙張寬度 紙張高度	-	國碼	<u> </u>		
忽略 AUTO.BAS	紙張感測器	_	錯誤後重印	•		
	間隙高度	_	間隙感測器強度			
一 印表機狀態 待機中	列印後動作		連續紙感應器強厚			
印表機開啓 紙張卡紙	裁切張數		傳輸速率	-		
紙張用盡 碳帶用盡	参考點 列印方向	- -	資料位元 同位元檢查	-		
碳帶轉速錯誤 暫停	偏移量調整		停止位元	_		
列印中 其他錯誤	X軸列印線調整 Y軸列印線調整	-				
		載入	諸存		設定	讀取
LPT1 COM1 9	600,N,8,1 RTS				2009/9/4 上	午 11:35:14

注意:建議您更換不同類型的標籤紙,請再重新做一次感應器校正。

- 1. 請參見 3.2.1 章節安裝標籤紙。
- 2. 完成標籤感應器校正後開啓上蓋及剝紙器面板。



3. 將標籤紙穿過剝紙滾輪下方的底紙出紙口。



4. 將剝紙器面板關閉。



- 5. 關閉印表機上蓋。
- 6. 請按 FEED 鍵測試。



注意:

- * 建議您更換不同類型的標籤紙,請再重新做一次感應器校正
- * 請於標籤紙穿過剝紙面板之前完成標籤感應器校正的動作,以避免發生卡紙的現象

3.2.4 裁刀模式裝紙(選配)

- 1. 請參見 3.2.1 章節安裝標籤紙。
- 2. 將標籤紙列印面朝上拉出,穿過裁刀面板出紙口。



裁刀面板出紙口

3. 關閉印表機上蓋。



4. 請使用 "Diagnostic Tool 工具程式" 依紙張類別設定適當的感應器類型並校正標籤感應器。(開啓 "Diagnostic tool" → 選取 "Printer Configuration" 頁面 → 按下 "Calibrate Sensor" 鍵)

Diagnostic Tool						
關於						
語言 繁體中文				通訊介 USB	面]
印表機設定 檔案管理	理 點陣字工具 通 「印表機設定	訊工具		24. 		
感應器校正	印表機資訊				單位	
網路設定	版本			_	• 英吋	○ 公厘
RTC設定	里程數	Km	檢核碼			
列印測試頁	- 印表機設定		碳帶	-		
印表機重新啓動	濃度	_	字元集	•		
印表機初始化	紙張寬度		國碼	•		
除錯模式	紙張高度		印字頭感應器	-		
忽略 AUTO.BAS	紙張感測器	·	錯誤後重印	-		
列印自測頁	間隙高度	<u> </u>	間隙感測器強度			
印表機狀態	間隙偏移量		黑標感測器強度			
待機中	列印後動作	· ·	連續紙感應器強度			
印表機開啓	裁切張數		傳輸速率	-		
紙張用盡	参考點		資料位元	•		
暖帶用盡	列印方向		同位元檢查	•		
碳帶轉速錯誤	偏移量調整		停止位元	-		
智1号 列1印中	X軸列印線調整					
其他錯誤	Y軸列印線調整					
讀取狀態		載入	儲存		設定	讀取
LPT1 COM1 9	600,N,8,1 RTS				2009/9/4	二午 11:35:14

注意:建議您更換不同類型的標籤紙,請再重新做一次感應器校正。

第2

3.3 印表機診斷工具(Diagnostic Tool)

此印表機診斷工具程式(Diagnostic Tool)附於隨機光碟 Utilities 資料夾中或是可於 TSC 官網 www.tscprinters.com 下載取得。

Diagnostic Tool 是一方便使用的視窗界面的工具程式,透過該程式可查看目前印表機的狀態及設定值,圖檔、程式、字型檔案的下載及韌體更新、產生及下載點所需的點陣字型,指令傳送... 等。藉由此工具程式,客戶能更容易瞭解印表機的狀態及排除印表機使用上的問題。

注意:此工具需配合印表機韌體 V6.00 以上版本方可使用。

3.3.1 啓用 Diagnostic Tool 工具程式

- 1. 請將滑鼠游標移至 Diagnostic Tool 圖像 ^{O DiagToolexei} 雙響滑鼠左鍵。
- 開啓後主畫面可看到4個管理頁面(Printer Configuration/印表機組態設定、File Manager/ 印表機檔案管理、Bitmap Font Manager/印表機點陣字下載管理、Command Tool/指令傳送)。



3.3.2 印表機組態設定(感應器校正、設定乙太網路、設定印表機 RTC 時間參數......)

- 1. 選取電腦與印表機之間的聯接介面。
- 2. 按下"印表機組態"中所欲做的功能設定。
- 3. 印表機組態設定管理頁面中的印表機功能簡介如下。

印表機功能	功能	說明
感應器校正	Calibrate Sensor	感應器校正
網路設定	Ethernet Setup	設定乙太網路(請見下一章節)
RTC設定	RTC Time	設定印表機 RTC 時間參數
列印測試頁	Print Test Page	列印測試頁
印表機重新啓動	Reset Printer	重新啓動印表機
印表機初始化	Factory Default	恢復出廠預設値並重開機
除錯模式	Dump Text	進入印表機偵錯模式
忽略 AUTO.BAS	Ignore AUTO.BAS	忽略 AUTO.BAS 檔案
	Configuration Page	列印自測頁

註: 若您需要更詳盡的資訊,請參見光碟片 \ Utilities 資料夾中的 Diagnostic utility quick start guide

3.4 用印表機診斷工具(Diagnostic Tool)設定乙太網路 (TDP-225 機種此爲選配功能)

此印表機診斷工具程式(Diagnostic Tool)附於隨機光碟 Utilities 資料夾中或是可於 TSC 官網 <u>www.tscprinters.com</u>下載取得。使用者可用此診斷工具(Diagnostic Tool)經由乙太網路透過 USB 或 Ethernet 介面來設定。

3.4.1 經由 USB 介面設定

- 1. 連接 USB 線於印表機和電腦
- 2. 將印表機電源開啓
- 3. 於 🔁 DiagToolexei 圖示雙響滑鼠左鍵開啓印表機診斷工具程式 注意: 此工具需配合印表機韌體版次 6.00 以上的機器
- 4. 此印表機診斷工具程式預設的通訊介面即是 USB,所以如果是透過 USB 線連結電腦做傳輸時,此部份即不用去改變其設定

通訊介面	
USB 💌	設定
USB	
COM	
LPT	
ETHERNET	
H IT	

5. 於印表機設定頁面,點選印表機功能中的"網路設定"按鈕去設定 IP, 子網路遮罩和通信閘

	🗉 Ethernet Setup				
	□F設定 ● 自動取得	□正設定 ・ 自動取得正位置			
印表機功能	〇 指定 IP (位置			
感應器校正					
網路設定	P	10.0.2.82			
RTC設定	子網路遮罩	255.255.255.0			
列印測試頁	通信閘	10.0.2.254			
印表機重新啓動	印表機名稱	PS-FF04D7			
印表機初始化	MAC 地址	00-1B-82-FF-04-D7			
除錯模式					
忽略 AUTO.BAS					
列印自測頁	設定印表機名	名稱 設定 IP 取消			

3.4.2 經由 Ethernet 介面設定

- 1. 連接電腦及印表機於區域網路
- 2. 將印表機電源開啓
- 3. 於 JuagToolexe 圖示雙響滑鼠左鍵開啓印表機診斷工具程式 注意: 此工具需配合印表機韌體版次 6.00 以上的機器
- 4. 於通訊介面處選取"ETHERNET"後按下設定鍵去設定 IP, 子網路遮罩和通信閘

-通訊介面 ETHERNET ▼ 論定	@ TCP/IP Setup			
USB COM LPT ETHERNET	印表機名稱 MAC PS-455667 00:1B:82:FF:90:FC TDF225 00:1B:82:FF:04:D7	P位置	状態 正設定 Ready F/位址.作り Ready 10.0.2.55 通訊埠 9100	表機名稱
	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	立置 工廠預設值 網	頁設定	離開

5. 按下"尋找裝置"鍵可尋找有在區域網路上的印表機

6. 請於左側選取欲設定的印表機,相對應的 IP 位址會出現於右側的"IP 位址/印表機名稱"處

7. 按下 "更改 IP 位置"可設定指定 IP 位置或自動取得 IP 位置(DHCP)

🛛 Ethernet Setup				
P	10.0.2.55			
子網路遮罩	255.255.255.0			
通信閘	10.0.2.254			
印表機名稱	TDP225			
MAC 地址	00:1B:82:FF:04:D7			
34.中的中枢。	¢γα ∋ι⇔π π∾ω			
設定印表機:				

此 IP 設定的出廠預設值為"自動取得 IP 位置"。如需改變 IP 位置請選擇"指定 IP 位置"並輸入欲設定的 IP, 子網路遮罩和通信閘,之後按下"設定 IP"鍵設定

使用者也可於此處改變印表機名稱,於印表機名稱處輸入欲改變的名稱之後按下"設定印表 機名稱"即可

注意:按下 "設定印表機名稱"鍵 或 "設定 IP"鍵 後,印表機將會重新設定其設定值

8. 按下"離開"鍵即可離開此 TCP/IP Setup 畫面回到印表機診斷工具(Diagnostic Tool)的主畫面

"工廠預設值"鍵

按下此鍵可將 IP 設定改回出廠預設的自動取得 IP 位置(DHCP)和重設印表機名稱

"網頁設定"鍵

除了使用此印表機診斷工具(Diagnostic Tool)來做設定之外,使用者也可透過 IE 或 Firefox 以開啓網頁的方式去設定、查看或更新印表機韌體。此功能提供使用者可透過區域網路遠距離設定印表機。

3.5 使用 MicroSD 記憶卡

1. 將位於印表機左側的記憶卡蓋開啓。





2. 將 MicroSD 記憶卡正面朝上平行插入。



3. 把記憶卡蓋蓋回。



* 建議 SD 記憶卡規格

SD 卡規格	SD 卡容量	經驗證過的廠牌	
V1.0, V1.1	MicroSD 128 MB	Transcend/創見, Panasonic/國際	
V1.0, V1.1	MicroSD 256 MB	Transcend/創見, Panasonic/國際	
V1.0, V1.1	MicroSD 512 MB	Transcend/創見, Panasonic/國際	
V1.0, V1.1	MicroSD 1 GB	Transcend/創見, Panasonic/國際	
V2.0 SDHC CLASS 6	6 MicroSD 4 GB Transcend/創見		
-請使用 FAT 的檔案系統			
- 檔名請用 8.3 的格式,不支援長檔名			

本印表機底部有3個孔洞(如下圖所示),可利用3個螺絲(3mm~3.5mm)將機器懸掛於牆上。



注意: 請懸掛妥當, 避免掉落

3.7 利用印表機 USB Host 介面功能連接 USB 介面鍵盤的使用方式 (TDP-225W 機種此為工廠選配)

- 1. 關閉印表機電源。
- 2. 將鍵盤的 USB 連接線連接於印表機後方的 USB Host 插槽中。
- 3. 開啓印表機電源。
- 4. 按下於鍵盤上的 **F1** 鍵後,印表機 LCD 螢幕上會顯示如下畫面:

File List		
>	DRAM	
	FLASH	

- 5. 使用鍵盤上的 ↑ 或 ↓ 鍵可移動印表機 LCD 螢幕上的 ">" 游標去選擇已有儲存檔案的 DRAM, FLASH 或 CARD 記憶體,選好後按下鍵盤的 Enter 鍵 LCD 會列出已被儲存於該 記憶體中的檔案。
- 6. 選擇所欲執行的.BAS 檔後按下鍵盤的 Enter 鍵。



7. 之後您即可從鍵盤輸入資料單機作業。

按鍵盤上的 F1 鍵進入此功能選項
按鍵盤上的 🚹 鍵或下 🔰 鍵,可以移動印表機 LCD 螢幕上的游標作選取的動作
按鍵盤上的 Esc 鍵可回到上一層選單
按鍵盤上的 Enter 鍵可以進入/執行游標所在的選項
按鍵盤上的 Ctrl + C 鍵可以將印表機重新開機回到 "Ready / 待機" 狀態

注意: 此 USB host 功能為 TDP-225W 機種的工廠選購配件

4. LED 指示燈及按鍵功能

本印表機有一個按鍵和一個會顯示三種顏色的指示燈,根據不同顏色的指示燈按下按鍵或配合 電源開關,可讓印表機啓動多項功能,如:進紙、暫停印表機動作、校正標籤感應器、印出自 測值、初始化印表機、、、、、等,請見下文介紹。

4.1 LED 指示燈

顏色	說明
綠色(固定)	電源啓動、印表機待命執行列印
綠色(閃爍)	印表機正在下載資料或印表機為暫停狀態
橘色	印表機正在清除資料
紅色(固定)	上蓋開啓、裁刀錯誤
紅色(閃爍)	列印產生錯誤,例如:紙張耗盡、卡紙或記憶體錯誤… 等

4.2 一般按鍵功能

1. 進紙

當印表機準備就緒,按一下按鍵,標籤紙會進到下一張標籤紙的前端。

2. 列印工作暫停

印表機在列印中,按一下按鍵會使列印暫停。此時電源指示燈呈綠色閃爍。只要再按一下按鍵,列印工作就回覆正常。

4.3 開機功能

本印表機有六種開機功能可用來設定或測試印表機的硬體。在開機時同時壓住按鍵再配合燈號放開按鍵便可啓動這些功能。

請依照下列步驟來啓動開機功能:

- 1. 關閉印表機電源。
- 2. 按住按鍵不放的情況下開啓印表機電源。
- 3. 依照下表所列,在所需啓動的功能所示的燈號情況下放開按鍵。

開機功能	指示燈	顏色循環	莫式:				
指示燈號	橘色	紅色	橘色	綠色	綠色/橘色	紅色/橘色	固定綠色
功能		(閃爍 5 次)	(閃爍 5 次)	(閃爍 5 次)	(閃爍 5 次)	(閃爍 5 次)	
1. 間隙/黑標感應器偵測		放開按鍵					
2. 間隙/黑標感應器偵測;列印自測值並進			放開按鍵				
入除錯模式							
3. 印表機初始化 (恢復出廠預設値)				放開按鍵			
4. 選用並校正黑標感應器					放開按鍵		
5. 選用並校正間隙感應器						放開按鍵	
6.跳過 AUTO.BAS 程式							放開按鍵

4.3.1 間隙/黑標感應器偵測

在下列條件下應校正間隙/黑線標記:

- 1. 全新的印表機
- 2. 更換標籤材質
- 3. 印表機初始化後

請依照下列步驟:

- 1. 請確認標籤紙已安裝妥當
- 2. 將印表機電源關閉
- 3. 按住進紙鍵不放的情況下開啓印表機電源
- 4. 指示燈在第一個橘色後,呈紅色閃爍時,放開進紙鍵。
- 指示燈顏色循環模式:
 橘色→ 紅色(閃爍5次)→ 橘色(閃爍5次)→ 綠色(閃爍5次)→ 綠橘色(交替閃爍5次)→ 紅橘色(交替閃爍5次)→ 綠色(固定)

注意:

印表機標籤感應器偵測間隙還是黑標感應器是依據傳達至印表機的是 GAP 或 BLINE 指令而決定(依照您最後一次設定質爲參考質,本印表機感應器的預設值是設定爲間隙校正);更多關於 GAP 和 BLINE 的指令資訊,請參見 TSPL2 programming manual

4.3.2 間隙/黑標感應器偵測;列印自測值並進入除錯模式

此項測定是在印表機開機後,用以測定標籤紙感測器的靈敏度(Sensitivity)。當使用者更換新的不同規格的紙卷或將印表機初始化 (Initialization) 還原其設定值為出廠設定值時,即需重新 測定標籤紙間隙感測器。而偵測間隙或黑線標記校正是依照您最後一次設定質為參考質。本印 表機感應器的預設值是設定為間隙校正。

請依照下列步驟讓感應器對標籤紙做校正:

- 1. 請確認標籤紙已安裝妥當
- 2. 將印表機電源關閉
- 3. 按住進紙鍵不放的情況下開啓印表機電源
- 4. 指示燈在第一個橘色後,呈橘色閃爍時,放開進紙鍵
- 指示燈顏色循環模式:
 橘色→ 紅色 (閃爍 5 次) → 橘色 (閃爍 5 次) → 綠色 (閃爍 5 次) → 緑橘色 (交替閃爍 5 次) → 緑色 (固定)
- 5. 感應器即會對標籤紙做校正,並且印出自測值,最後進入到除錯模式並印出數值
- 6. 請重新開關機,讓印表機回復到正常列印的模式

注意:

做標籤紙感應器校正前請先使用 Diagnostic Tool 或下 GAP / BLINE 指令 方式確認所要偵測 的標籤類型;更多關於 GAP 和 BLINE 的指令資訊,請參見 TSPL2 programming manual

自我測試

當感應器校正完成後印表機會印出自我測試值

在將印表機連到電腦之前,您可以運用自我測試方式確認印表機列印功能正常。印出的自測值可以用來檢查印字頭的列印品質及了解此印表機內部的設定狀態。

PRINTER INFO. XXXXXX Version: X.XX MILAGE(m): Ø CHECKSUM: Ø6AØ8CB3 SERIAL PORT: 9600,N,8,1 CODE PAGE: 050 COUNTRY CODE: Ø01 SPEED: 5 INCH DENSITY: 0.0 SIZE: 2.00, 2.00 GAP: X.XX, X.XX TRANSPARENCE: 16	 檢查樣式 印表機型號和韌體版本 使用里程(公尺) 檢查碼 串列埠配置 字元集 國碼 列印速度(吋/秒) 列印濃度 紙張尺寸(吋) 間距(吋) 間隙感應器靈敏度

FILE LIST: DRAM FILE: Ø FILE(S)	
FLASH FILE: Ø FILE(S)	
PHYSICAL DRAM: XXXX KBYTES	(檑案資訊
AVAILABLE DRAM: XXXX KBYTES FREE	
PHYSICAL FLASH: XXXX KBYTES	
AVAILABLE FLASH: XXXX KBYTES FREE	
END OF FILE LIST	

■ 除錯模式

當執行完自我測試列印後,印表機系統便進入除錯模式。在除錯模式中所有標籤都會以機器碼 列印出:

左邊的 ASCII 字串是系統接收到的資料。而右邊的數據是由左邊的字串,以十六進位値列印出。 這項功能是提供使用者或工程師去進行程式除錯。您只需要關開電源就可以跳離除錯模式,回 到正常列印模式。



注意:

- 1. 印出所有的除錯模式資料需要 2"寬的標籤紙
- 2. 關開電源就可以跳離除錯模式,回到正常列印模式
- 3. 按 FEED 鍵即可回到待機狀態,同時進一張紙對位

4.3.3 印表機初始化

印表機初始化功能是清除記憶體(**DRAM**) 內的下載檔案,並將列印參數還原出廠時之設定值。

請依照以下步驟做初始化功能:

- 1. 關閉電源。
- 2. 按住進紙鍵並開啓電源。此時電源指示燈會如下方顏色循環
- 指示燈顏色循環模式:

橘色 → 紅色 (閃爍 5 次) → 橘色 (閃爍 5 次) → 綠色 (閃爍 5 次) → 綠橘色 (交替閃爍 5 次) → 緑色 (固定)

- 3. 當電源指示燈呈**綠色閃爍**時放開進紙鍵,此時印表機會重新設定,然後電源指示燈會 閃一 下橘色,最後電源指示燈呈綠色就緒狀態。
- 4. 印表機組態在初始化之後會還原至預設値如下:

參數	預設値
速度	127 mm/sec (5 ips) (203DPI)
濃度	8
標籤寬度	2" (50.8 mm)
標籤高度	4" (101.6 mm)
感應器種類	Gap sensor

間隙設定	0.12" (3.0 mm)
列印方向	0
參考點	0,0 (upper left corner)
偏移量	0
撕紙模式	On
剝紙模式	Off
裁刀模式	Off
串接埠設定	9600 bps, none parity, 8 data bits, 1 stop bit
字元	850
國碼	001
清除快閃記憶體	No
IP位址	DHCP

4.3.4 選用並校正黑標感應器

此項測定會使用黑標感應器偵測紙張。

- 1. 關閉電源。
- 2. 按住進紙鍵並開啓電源。此時電源指示燈會如下方顏色循環

■ 指示燈顏色循環模式:

橘色 → 紅色 (閃爍 5 次) → 橘色 (閃爍 5 次) → 緑色 (閃爍 5 次) → 緑橘色 (交替閃爍 5 次) → 紅橘色 (交替閃爍 5 次) → 緑色 (固定)

3. 當電源指示燈呈綠橘色交替閃爍時放開進紙鍵,此時印表機會作黑線標記感應器校正,最後 電源指示燈呈綠色就緒狀態。

4.3.5 選用校正間隙感應器

此項測定會使用間隙感應器偵測紙張。

I. 關閉電源。

- 2. 按住進紙鍵並開啓電源。此時電源指示燈會如下方顏色循環
- 指示燈顏色循環模式:

橘色 → 紅色 (閃爍 5 次) → 橘色 (閃爍 5 次) → 緑色 (閃爍 5 次) →緑橘色 (交替閃爍 5 次) → 紅橘色 (交替閃爍 5 次) → 緑色 (固定)

3. 當電源指示燈呈紅橋色交替閃爍時放開進紙鍵,此時印表機會作間隙感應器校正,最後電源 指示燈呈綠色就緒狀態。 TSPL2 指令語言可讓使用者載入一個自動執行檔(AUTO.BAS)於 flash 記憶體中。印表機開機後將會依照使用者所載入的檔案自動執行。當您希望開機後跳過 AUTO.BAS 開機,可利用此一開機功能來忽略此自動執行檔。

請依照以下步驟跳過 AUTO.BAS:

I. 關閉電源。

2. 按住進紙鍵並開啓電源。此時電源指示燈會如下方顏色循環

■ 指示燈顏色循環模式:

橘色 → 紅色 (閃爍 5 次) → 橘色 (閃爍 5 次) → 緑色 (閃爍 5 次) → 緑橘色 (交替閃爍 5 次) → 紅橘色 (交替閃爍 5 次) → 綠色 (固定)

3. 當指示燈為固定綠色時放開 FEED 鍵。

4. 印表機將會跳過 AUTO.BAS 程式。

5. 故障排除

下方表格中的內容是一般操作者常見的問題以及問題解決方法;如果您已經依照我們建議的方式來排除故障情形,而印表機仍未正常運作,那麼請與您購買廠商的客戶服務部門聯繫,以便獲的更多協助。

5.1 LED 指示燈狀態

本章節依照指示燈顯示和其他可能遇到的問題以表格方式條列出來。同時也提供相對應的解決方法。

指示燈狀	印表機狀態	可能因素	解決方法
態 / 顏色			
滅	無回應	印表機成無電	* 請確認是否電源已開啓
		源狀態	* 請確認電源供應器上的綠燈是
			否有亮,如無可能是電源供應器
			損壞,請更換電源供應器
			* 請檢查電源線兩端和電纜線兩
			端是否都已接好
綠色	開機	印表機已啓動	*正常列印
		至可使用狀態	
閃綠色	暫停	印表機暫停列	*按進紙鍵啓動列印功能
		印	
閃紅色	錯誤	標籤或碳帶用	1.標籤或碳帶用盡
		盡,或印表機設	*依照安裝說明換上標籤或碳帶,
		定產生錯誤	再按進紙鍵啓動列印功能
			2.印表機設定產生錯誤
			*依照初始化說明重新設定

注意:

印表機狀態可以很容易的使用"診斷工具/Diagnostic Tool"來顯示。如需更多資訊,請參見機器所附光碟中的介紹。

5.2 列印品質

問題	可能因素	解決方法
	查看傳輸線是否有連接妥當於機器 的傳輸埠插槽	重新連接傳輸線
	串列埠纜線內的 pin 腳非 1 對 1 的	請更換串列埠纜線,纜線內的 pin
	型式	腳需為1對1的型式
無法列印	串列埠傳輸參數設定錯誤	請重新設定串列埠傳輸參數
	Windows 驅動中的傳輸埠設定不 正確	於驅動程式中設定正確的傳輸埠
	Ethernet IP, subnet mask 和	設定正確的 IP, subnet mask 和
	gateway 的設定不正確	gateway 値
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	標籤安裝路徑不正確	請參照標籤安裝章節的各步驟重
「宗文」上州トリの臣		新安裝標籤
浦遹淮红	印書機設定寄生研調	依照初始化和間隙/黑線標記測
	的农饭或足座工姐获	定說明重新設定
	間隙/黑標感應器發射強度設定不	校正間隙/黑標感應器
	正確(感應器發射強度不夠)	
卡紙	標籤尺寸設定錯誤	重新設定標籤尺寸
	標籤紙可能阻塞黏貼於機器內部靠	檢查印字頭機構並清除黏貼住的
	近感應器附近	標籤紙
	上蓋未關緊	請關緊上蓋
	使用錯誤的電源供應器	請確認電源供應器是否為 24V
		DC
列印品質不佳	查看標籤紙是否安裝無誤	重新確實安裝標籤紙
	查看是否有灰塵或膠黏劑堆積於印	清潔印字頭
	字頭上	
	列印濃度設定不當	重新進行列印濃度、速度設定
	印出自測值,查看部分判斷是否為	更換印字頭
	印字頭損壞	

5.3 LCD 螢幕顯示訊息(TDP-225 機種此爲選配功能)

本章節將 LCD 螢幕可能顯示的訊息和其相對應的處理方法條列如下。

顯示訊息	可能原因/狀況	處理方式	
Head Open	*表示此時印表機上蓋是開啓的 狀態	* 請確實關閉上蓋	
No Paper	* 標籤紙用盡 * 標籤安裝路徑不正確 * 間隙/黑標感應器偵測不正確	 * 安裝新標籤紙 * 請參照標籤安裝的各項步驟重新進 行安裝 * 重新校正標籤感應器 	
Paper Jam	* 間隙/黑標感應器偵測不正確 * 標籤紙尺寸設定不正確 * 可能有標籤紙堵在印表機機構 內部	* 重新校正標籤感應器 * 設定正確的標籤尺寸 * 清潔機構內部	
Out of Mem	* FLASH/DRAM 或 MicroSD 卡記 憶體空間已滿	* 清除 FLASH / DRAM 或 MicroSD 卡內部不必要的檔案	
Take Label	* 剝紙功能正常,等待使用者移除 已剝出的標籤以列印下一張	 * 已裝設剝紙模組下,剝紙功能正常 顯示,請移除已剝出的標籤 * 請確認剝紙模組的連接頭連接正確 * 如果未安裝剝紙器卻顯示此一訊 息,請關閉剝紙器功能的設定 	
Cutter Error	* 裁刀卡住 * 沒裝設裁刀模組 * 裁刀 PCB 損壞	* 移除卡住的標籤紙 * 請確認標籤紙厚度是否是在 0.19mm 標準以內 * 更換裁刀或裁刀驅動電路板	

6. 保養

進行此簡易印表機保養維護程序以確保列印的品質,亦可延長印表機的壽命,以下是我們建議的一些保養維護。

- 2. 請使用下面列舉的工具來清潔保養您的印表機:
- 棉花棒(印字頭清潔筆)
- 棉布
- 吸塵工具或氣刷
- 100%酒精(工業酒精)
- 2. 清潔保養步驟:

清潔部分	步驟	建議清潔頻率
	 請將印表機電源關閉 讓印字頭冷卻至少一分鐘 用棉花棒(印字頭清潔筆)沾取 100% 的酒精擦拭印字頭表面 	當更換一卷新標籤紙時
印字頭	印字頭元件。	印字頭,
	印字頭清潔筆	
橡膠滾輪	 請將印表機電源關閉 一邊轉動橡膠滾輪,一邊仔細的用棉 布或棉花棒沾取 100%的酒精擦拭 	當更換一卷新標籤紙時
撕紙片	使用棉布沾取 100%的酒精擦拭	當有需要時
剝紙片		
感應器	使用氣刷或吸塵器將感應器上的灰塵清 除	每月
機器外部	使用濕棉布擦拭	當有需要時
機器內部	使用氣刷或吸塵器將機器內的灰塵清除	當有需要時

注意:

- 請勿直接用手接觸印字頭。如不小心手觸摸到,請用棉花棒沾取 100%的酒精擦拭
- 請使用工業用酒精。請勿使用藥用酒精,藥用酒精可能會損害印字頭

- 如果您印表機頻繁出現錯誤訊息,請經常清理您印表機的感應器
- 該印表機每個點行的最大列印率為 15%, 若需列印全寬黑線, 黑線高度不可大於 40 個點 (203 DPI 機種為 5mm 高)



Date	Content	Editor
2009/8/10	Revise 2.2.2 section	Camille
2009/9/7	修改印表機診斷工具章節	Camille
2009/9/21	新增 TDP-225W 機種	Camille
2009/9/22	新增 3.4 章節	Camille
2009/9/23	新增 5.3 章節	Camille
2009/12/28	修改 2.2.3 章節	Camille
2010/3/3	修改 1.2 章節	Camille
2010/3/12	*修改 3.1 和 2.2.3 章節	Camille
	*新增 3.7 章節	



鼎翰科技股份有限公司

總公司/工廠

台灣 268 宜蘭縣五結鄉利工一路二段 35 號

- 電 話: (03) 990-6677 真: (03) 990-5577
- 傳

網 址: www.tscprinters.com 電子信箱: printer_sales@tscprinters.com tech_support@tscprinters.com 台北營業處

- 台灣 231 台北縣新店市北新路三段 205 號 11 樓 話: (02) 8913-1308 電
- 傳 真: (02) 8913-1808